NVS12W

NVS12W er kompatibel med ulike kablede Reolink IP-kameraer, inkludert Wi-Fi eller PoE, og tillater tilkobling av opptil 12 kameraer. Koble Reolink-kameraene dine til den kraftige Wi-Fi 6 NVR med innebygd 2 TB HDD for sentralisert administrasjon, allsidig overvåking, 24/7-opptak m.m. Med en trådløs tilkobling har du alt under full kontroll!

49.5mm

1. Spesifikasjoner

1	Strøm-LED
2	HDD LED
3	USB-port



1	Antenne
2	Tilbakestillingsknapp
3	Strøminngang
4	USB-port
5	HDMI-port
6	VGA-port
7	Lydutgang
8	LAN-port (for Internett)
9	LAN-port (for IP-kamera)

2. Oppsett og montering

Sette opp systemet

Hva er i esken?

Merk: Pakkeinnholdet kan variere og oppdateres med forskjellige versjoner og plattformer. Ta informasjonen nedenfor kun som en referanse. Det faktiske

pakkeinnholdet er underlagt den nyeste informasjonen på produktsalgssiden. NVS12W



1m nettverkskabel * 1 Hurtigstartveiledning*1

Tilkoblingsskjema

Koble kameraene til NVR før initialisering og slå på NVR.

1. Koble den medfølgende strømadapteren til NVR og et strømuttak.

2. Koble NVR til ruteren din med en Ethernet-kabel (hvis du vil bruke den eksternt). Deretter kobler du musen til USB-porten på NVR.



3. Koble NVR til en skjerm via en HDMI- eller VGA-kabel. **Merk:** Det er ingen VGA-kabel og skjerm inkludert i pakken.



4. Følg installasjonsveiledningen på skjermen for å fullføre første gangs oppsett. **Merk:** I det andre trinnet er UID deaktivert som standard. Du anbefales å aktivere den for ekstern tilgang på smarttelefoner eller datamaskiner. Du kan også ang den

senere i Innstillinger > System > Info.

5. Slå på WiFi-kameraene dine og koble dem til LAN-portene (for IPC) på NVR via Ethernet-kabler.



Synkroniser Wi-Fi-informasjon med WiFi-kameraene

Trinn 1. Gå til Innstillinger > Kanal- > Kanaladministrasjon på skjermen, slå på Legg til automatisk og kameraet legges automatisk til NVR.



Trinn 2. På forhåndsvisningssiden klikker du på **Synkroniser Wi-Fi-informasjon** og synkroniserer NVR-ens Wi-Fi til kameraet.

Sync Wi-Fi Info	reølink	reelink	reelink
reølink			
reølink			
reølink reølink			reolink ≣ © ≌ ≎ â

	reølink		
ВМ	1		
	Sync Wi-Fi Info to Ti Current Wi-Fi Unset	his Device	
	Click Sync to connect the ca	mera to the NVR's Wi-Fi.	

22011/2023 193 10 Sel Mar FreeInk	reølink	reølink	reelink
reølink	Sync Wi-Fi Info to Current Wi-Fi REOLINK-WNyxeMxDJJ-56	This Device	
reølink	Click Sync to connect the o	amera to the NVR's Wi-Fi.	
reølink			

Trinn 3. Når du ser Tilkoblingen var vellykket, klikker du Avbryt for å avslutte.

22-11-2021 19 11 16 MM regint RM to Careral			
reelink	Sync Wi-Fi Info to T Current Wi-Fi REOLINK-WNyxsMxDJJ-56	his Device	
reølink	Connection succeeded.	incel	
reelink			

Trinn 4. Etter at synkroniseringen er ferdig fjerner du Ethernet-kablene og venter i noen sekunder på at de skal kobles til igjen trådløst.

Trinn 5. Etter at den trådløse tilkoblingen er er fullførtt kan kameraet monteres på ønsket sted.

Få tilgang til NVR-systemet via Reolink-appen

Du kan legge til NVR i Reolink-appen for enkel tilgang via smarttelefon.

Trinn 1. Trykk på ikonet 😌 i øverste høyre hjørne.



Trinn 2.Skann QR-koden på NVR-en, eller trykk på **Input UID/IP** for å angi UIDen til NVR (16 tegn under QR-koden). Trykk deretter på **Neste**.



Trinn 3. Skriv inn brukernavnet og påloggingspassordet for NVR. Som standard er brukernavnet **admin**. Og passordet er det du opprettet under initialiseringen.

9:32 AM	6 * 2 .ul .ul 🗟 🖤
Access De	evice
admin	
Enter password	
Forgot Password	
Acc	cess

≡ □ <

Trinn 4. Ferdig! Du kan starte live visning nå.

